

# FICHA MONTAJE BANCOS SOLTECO

## CONTENIDO

Lamas plástico reciclado [Solteco Profile]  
 -Reforzadas con alma metálica para asiento  
 -Sin refuerzo metálico para respaldo  
 [Los modelos con pata de plástico no llevan orificios en las lamas]  
**Dos / Tres patas de plástico o metal según modelos.**  
 Tornillería galvanizada  
 Herrajes necesarios  
 -Pletina central para bancos hasta 2m. longitud  
 -Pata extra para bancos de 2m. ó más  
**Instrucciones montaje**

## RECOMENDACIONES

-Las patas de plástico no llevan orificios para el anclaje a suelo.  
 Se recomienda practicar dichos orificios in situ, una vez montado el banco, en el momento de su colocación.  
 -Utilizar un taco de madera u otro material para situar, separar y mantener las tablas hasta su fijación.  
 -En el respaldo usar dos gomas elásticas fuertes para situar y sujetar las tablas y colocar el taco entre ellas.

## HERRAMIENTAS

Taladro y brocas  
 Destornillador [Aconsejable eléctrico]  
 Martillo de goma  
 Cutter o similar  
 Guantes de trabajo [Opcionales]

## MATERIAL NO INCLUIDO

Tornillería para anclaje a superficie  
 Taco de plástico para separar tablas  
 Gomas elásticas



## INSTRUCCIONES



### BANCOS menos 2M. longitud

### BANCOS 2M. longitud ó más



**PASO 1-**  
 Colocar las dos patas sobre una superficie lisa, limpia y nivelada.  
 Distancia máxima entre patas exteriores: **140cm.**



**PASO 2-**  
 Presentar las tablas de **asiento [reforzadas]** haciendo coincidir los orificios de cada una con los orificios de las patas, medir y marcar las separaciones.  
*\*Para modelos de pata metálica practicar orificios coincidentes con los de las patas midiendo primero el espacio entre ellas*



**PASO 3-**  
 Atornillar las tablas a las patas. Debido a la resistencia del material plástico puede ser necesario abrir camino al tornillo con una broca de menor calibre



**PASO 4-**  
 Presentar las tablas de **respaldo**, medir las distancias y marcar. Hacer coincidir los orificios con los del soporte.  
*\*Para modelos de pata metálica practicar orificios coincidentes con el respaldo midiendo primero el espacio entre ellas*



**PASO 5-**  
 Atornillar igual que en PASO 3



**PASO 6-**  
 Colocar la pletina de respaldo en el centro del banco. Igualar las distancias entre los perfiles si se han desplazado o deformado con la mecanización. Repasar los extremos de los perfiles con un cutter por si quedara alguna rebaba de fabricación.

Una vez colocadas las patas, tornillería y/o la pletina el banco está totalmente ensamblado, listo para su colocación.